

# ÚDRŽBA WPC PRODUKTŮ

## 1. Údržba terasových prken GRINWOOD

Terasová prkna GRINWOOD nepotřebují žádné speciální ošetření, postačí pouze běžná údržba.

### Jarní mytí terasy

Jednou ročně, nejlépe na jaře, doporučujeme terasu omýt horkou vodou s trochou jaru. V případě silnějšího znečištění použijte k čištění rýžový kartáč a čisticí prostředek, poté opláchněte horkou vodou.

**Nepoužívejte** k mytí prostředky na bázi ředidla!

### Skvrny

U všech WPC produktů s povrchovou úpravou **sanding** (tedy i terasových prken) je potřeba počítat s častější údržbou než u drážkovaných prken. Na hladkém povrchu mohou být více patrné skvrny po dešti či zalévání květin, jelikož voda může obsahovat nečistoty a rozpuštěné minerály.

Přesto, že má dřevoplast minimální nasákavost, může při grilování bez ochranné podložky dojít ke vzniku trvalých skvrn. **Vyhýbejte se** proto skvrnám od olejů, barev, krve, vína, inkoustu apod.

Pokud už skvrna vznikne, snažte se ji vyčistit co nejdříve. Pro odstranění použijte houbičku na mytí nádobí nebo rýžový kartáč, čisticí prostředek a horkou vodu. V případě, že skvrna ihned nezmizí, proveďte čištění vícekrát po sobě. Pozůstatky některých skvrn mohou zmizet po několika týdnech vystavených UV záření. Pokud to bude, nutně použijte i jemně zrný brusný papír, který aplikujte lehce ve směru drážek. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zbarvením, která postupem času zmizí.

Objeví-li se vlhké skvrny (objevují se na místech s různou vlhkostí), můžete použít čištění rýžovým kartáčem a opláchnout horkou vodou, nebo nechat tyto skvrny postupem času zmizet působením UV záření.

### Škrábance a rýhy

Výraznější rýhy a škrábance odstranit nelze, předcházejte tedy výraznějšímu poškození Vaší terasy. V případě jemného poškrábání a rýh použijte jemně zrný brusný papír, který aplikujte lehce ve směru drážek či pískování. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zbarvením, která postupem času zmizí.

### **Předcházení trvalým poškozením / Doporučení:**

Na terase z WPC doporučujeme grilovat jen s nehořlavou ochrannou podložkou pod gril, abychom zabránili trvalému poškození žhavými uhlíky a mastnotou.

Dále doporučujeme používat nábytek s ochrannými podložkami (např. na nohy zahradního nábytku), aby nedocházelo k tvorbě rýh a barevných čar.

Důležité je udržovat prostor mezi prkny stále čistý, aby bylo zajištěno účelné odvodnění a odvětrávání terasy.

## **2. Údržba plotových produktů GRINWOOD**

**Plotová prkna GRINWOOD nepotřebují žádné speciální ošetření, postačí pouze běžná údržba stejná jako v případě terasových prken.**

V případě plotů doporučujeme mytí vysokotlakým čističem WAP se vzdáleností trysky od prkna min. 50 cm, aby proud vody nezanechal stopy na povrchu.

Abyste předešli poškození plotu, dodržujte podmínky pro údržbu stejně jako u terasových prken.